Il figura sono indicate le connessioni tra l'azionamento DB1 e motore.

